

Egyszerűsített leírás BFT Deimos 700-as típusú tolókapu hajtómű áramszüneti működtetéséről

Figyelem! A hajtóműhöz mellékelt rajzos nyomtatványt mindig tartsa jól megközelíthető helyen, hogy mások számára is hozzáférhető legyen!

A BFT Deimos 700-as ajtóhajtómű önzáró berendezés, áramszünet esetén a tolókaput kézzel eltolni vagy húzni nem lehet.

A mechanikai leoldást a mellékelt rajzos útmutató 18-as számú ábráján feltüntetett módon lehet elvégezni:

- **Áramszünet esetén helyezze be a telepítéskor átadott (szürke színű, belső háromszöges) kioldó kulcsot a hajtómű kék színű kioldó foglalatába.**
- **A leoldáshoz fordítsa el a kulcsot ütközésig az óramutató járásnak megfelelő irányba.**
- **Az áramszünet megszűnése után a hajtóművet a fenti művelet fordított irányú elvégzésével vissza tudja kapcsolni a hajtásláncba.**
- **A záró és nyitó irányt a hajtómű fedelén zárt és nyitott lakatot stilizáló piktogrammok is jelzik!**

Figyelem! Ha bármilyen sérülés következtében a kapu megszorul, akkor a leoldás nehézkesé, vagy lehetetlenné válhat. Semmilyen körülmények között ne feszegesse a kioldó szerkezetet vagy a kioldó kulcsot.

Semmilyen körülmény hatására vegye le a hajtómű burkolatát. A berendezés 230 V hálózati feszültség alatt van!

A beállításokat és javítási munkákat mindig bízza szakemberre!